

3.1 MODO DE SERVICIO.

Como entrar al modo de servicio.

1.- Presione el boton de volumen (-) y al mismo tiempo presione en el control remoto la tecla (info) tres veces dentro de tres segundos.

Versión de Software 32X5H / L



Navegación con el control remoto.

Tecla (1) Principales items en Director hacia adelante Tecla (2) Principales items en Director hacia atras Tecla (3) Principales items en dirección hacia adelante Tecla (4) Principales items en dirección hacia atras

Nota:

El software para cada modelo es diferente, no se especifica ya que no se remplaza el software considere el recibido en el set o en su caso vea la lista de partes de remplazo.

Versión de Software 32X5X

3.2 Contenido de modo de servicio.

Es necesario que confirme estos registros en el equipo, si no corresponde cambie a los especificado en estas tablas.

MENU	SUB MENU	32X5X	32X5H/L
ADJ AJUSTE	CONTRASTE	NA	ver pag. 9
	COLOR	NA	51
	TINT	NA	FE
	SUB-BRT	NA	800
	BACKLGT	NA	26C
	B-Y-G	NA	
	R-Y-A	NA	
	H-POS	NA	0
	H-AMP	NA	0
	V-POS	NA	0
	V-AMP	NA	0
	VCOM	417	1A2

MENU	MENU							
WB - /	ADJ SOL	O MODO	DYNAM	IC				
TC-L32X5X	[
Vivido	R-Gain	G-Gain	B-Gain	R-Cent	G-Cent	B-Cent		
Cool	79	BE	FF	56	80	BA		
Normal	81	80	77	81	80	77		
Warm	85	7D	64	85	7D	64		
TC-L32X5	H TC-L32X5L		-					
Vivido	R-Gain	G-Gain	B-Gain	R-Cent	G-Cent	B-Cent		
Cool	64	7C	80	7B	80	93		
Normal	71	80	72	79	80	8E		
Warm 80 79 52 77 80 81								

MENU	SUB MENU	32X5X	32X5H/L
SRV-TOOL		ver pagina 6	ver pagina 6

NOTA :

Confirme estos registros únicamente si cambia memoria o placa principal. use la lista de partes para confirmar el numero de parte por modelo

Para salir solo apague el televisor desconectando el cable de AC.

3.3 Contenido de modo de servicio.

MENU	SUB MENU	32X5X	32X5H/L
OPTION	BOOT	LOUDER NO	ROM
	STBY-SET		00
	EMERGENCY		ON
	Y/C DELAY		0
	OPT 1		10010000
	OPT 2		0000000
	OPT 3		0000000
	OPT 4		00000000
	EDID-CLK		HIGH
	HDMI		1

4 SRV-TOOL HERRAMIENTAS DE SERVICIO

4.1 Como accesar 32X5H/L.

1.- Seleccione SRV-TOOL en service mode 2.- Presione OK en el control remoto.

Despliegue de SOS SRV-TOOL SERVICE SOFT 1.24 VCOM EEP 1.03.0001 WB-ADJ OPTION PTCT: 00.00.00.00 Despliegue versión TD2Microcode :08c00011 Time 00:0 Count:1 Despliegue de código de Flash ROM : 1-227E marcado Despliegue del contador y tiempo Despliegue de Historial PTCT: 00.00.00.00.00 Time 000040:40 Count 0000049 de encendido. SOS Despliegue del contador y tiempo de encendido.

4.2 Despliegue del Historial SOS.

Historial SOS

De Izquierda a derecha ; Ultimo SOS, Antes del ultimo, Tercer ocurrencia antes, 2a ocurrencia después de embargue, 1a ocurrencia después del embargue.

Esta indicación excepto la 2a y la 1a ocurrencia después del embargue se aclarara por indicación de self check y Forzado a condiciones de modo de fabrica.

4.3 Contador y Tiempo de Encendido.

Utilice el cursor del control remoto para desplazarse a la casilla de despliegue del Contador de tiempo de encendido y contador de veces en que el TV ha sido encendido y apagado.

Nota : Para desplegar el menú "contador y tiempo de encendido", presione MUTE por 3 segundos. Time : Tiempo de encendido acumulado, indicando la hora : minuto en decimal. Count : Numero de veces que se ha encendido el TV en decimal.

Nota : estas indicaciones no son restablecidas por ningún Self Check o algún otro comando.

Salir del Menú

Desconecte el TV del toma corriente

Como accesar 32X5X.

1.- Entre a modo de servicio 2.- en la pantalla principal es desplegado la informacion SOS y tiempo de trabajo.

5 GUIA PARA SOLUCION DE PROBLEMAS.

5.1 Función Self check

a) Solo indicaciones de self check : Use esta función para confirmar la comunicación de las IIC como auto diagnostico. Como accesar al modo de self check autodiagnostico.

Presione en el Televisor la tecla de Volumen (-), y al mismo tiempo en el control remoto presione la tecla [OK] por mas de 3 segundos una imagen como la que se muestra abajo sera desplegada.

b) Indicacion de self check + reset : Use esta función para confirmar el estado de las memorias IIC y establecer los registros a modo de fabrica. Como accesar al modo de self check autodiagnostico y reset del TV.

Presione en el Televisor la tecla de Volumen (-), y al mismo tiempo en el control remoto presione la tecla [menu] por mas de 3 segundos una imagen como la que se muestra abajo sera desplegada.

Solo T	C-L32X5X		Solo TC-L32X5H/L Confirmar que el mensaje no se		e no sea NG				
Selfcheck	Ver.1.240	0905220000004	32HD	Panasonic 2012LCD SELF CHECK COMPLE		BLOQUE	Estatus L32X5X	BLOQUE	Estatus 32X5L/H
71151			TUN OK STBY OK MEM1 OK	PEAKS-SOFT 7.000 PEAKS-EEP 01.00.0001 LSI-PACKAGE 0.607	SUM Urei	TUN	OK		
MEM	OK		MEM2 OK	LSI-RELEASE 1.00 STBY-SOFT 1.03.00	MODEL ID 09 03826400	MEM	OK	TUN	OK
IO EXPO	OK		TCON-EEP OK TCON-DCDC OK	STBY-EEP 1.03.0390 STBY-ROMCORR 0.00.00	00000004	IO EXP0	OK	STBY	OK
TCON EEP			TCON-DAC OK	and the second second	the second se	IO EXP1	OK	MEM1	0K
TCON DCDC	OK			the second s	A REAL PROPERTY AND INCOME.	TCON-EEP	OK		
TCON DAG					the second se	TCON-DCDC	OK	MEM2	UK
						TCON-DAC	OK	AVSW	OK
						SOFT	OK	TCON-EEP	OK
Copyright Pana				and the second se		MODELID	OK	TCON-DCDC	OK
			the second se			COPYRIGHT	OK	TCON-DAC	OK

5.2 Parpadeo de LED Frontal.

Parpadeo de LED frontal funciona cuando una anormalidad en el Televisor esta ocurriendo, esta funcion opera como protección de los circuitos por lo que cambia el Televisor a modo stand by.

Para ubicar el bloque defectuoso puede verificar el numero de veces que parpadea el LED, ver tabla para referencia.

Solo 32X5H/L

Solo 32X	5	Х
----------	---	---

Parpadeo de led	Descripción	Comentarios	
1	STM	BL_SOS	
2	PEAKS	main microprocesor_SOS	
3	STM	SOS	
4	STM	SUB5V_SENSE_SOS	
7	STM	SUB3. 3V_SENSE_SOS	
9	STM	SOUND SOS	
10	PEAKS	ZWE/FRC_SOS	
13	STM	EMERGENY_SOS	

Parpadeo de led	Descripción	Comentarios
1	SOS from PANEL inverter	BL_SOS
3	TCON power down	TV_SOS
9	SOS from audio AMP	SOUND SOS

Tabla 2

5.3 Cuando el Televisor no encienda.

Existen dos estados de no enciende,

- 1.- Parpadeo del LED por pocos segundos ver Tabla 2.
- 2.- No hay indicación del LED :
- a) Confirme voltajes en la placa de poder [P] (ver Pagina 9).
- b) Confirme los voltajes de la placa [A] (ver Pagina 9).

6 MODO DE HOTEL APLICA SOLO TC-L32X5H TC-L32X5L

El propósito es restringir funciones del TV para operación en los Hoteles

6.1 Como accesar al Menu Modo de Hotel

 Para accesar al modo de hotel es necesario realizar esta operación dentro de 2 segundos.
Mantener presionada la tecla en el TV de volumen (-) y en el control remoto presione el boton (Input) por 3 veces al mismo tiempo.

Entonces, el menu de modo de Hotel sera desplegado.

6.2 Descripcion de funciones de modo de Hotel

Menú	Operación
Modo	Selecciona el modo de hotel off/on
Input	Seleccione modos de señal de entrada, esta opción selecciona la entrada de AV cada vez que se enciende el TV. Selecciona : /RF/Component/HDMI1/HDMI2/Video1/Video2/PC Off: Le da prioridad al registro al ultimo registro de memoria.
Channel	Selecciona el canal cuando la entrada de señal es RF. Selecciona el canal cada vez que el TV es encendido.
Volume	Ajusta el volumen cada vez que se enciende el TV. Rango: 0 a 100
Vol. Máx	Ajusta al volumen deseado Rango: 0 a 100
OSD Ctrl	Restricciones de OSD Selection: OFF: No restricción PATTERN1: Restricción
FP Ctrl	Selección de condición de teclas frontales. Selección: Off: Todas las teclas son validas. Pattern1: Solo la tecla de AV es Valida. All: ninguna tecla es valida.
Pow Ctrl	Seleccione la condición de POWER-ON/OFF cuando el cable de AC es desconectado y después conectado. OFF: Misma condición cuando el cable de AC es desconectado. ON: Enciende cada vez que el cable de AC es conectado.

Nota: el modelo TC-L32X5X no tiene funcion de modo de hotel.

Hotel Mode





7 MEDICIONES Y AJUSTES

7.1 Carta de voltajes.

PLACA DE PODER

TNPA5596 TC-L32X5X (KM15), TC-L32X5H TC-L32X5L (KM16).

	TEST	TEST Specification		Domork
VOLTAGE	POINT	Operate	STBY	Remark
5.8V	TP7507	5.2 ~ 6.7 V	5.2 ~ 6.7 V	
15.6V	TP7508	$15.6 \pm 0.8 V$	-	-
40V	TP7501	$40 \pm 4 \vee$	-	-

PLACA PRINCIPAL A

TC-L32X5X TNP4G521(A-Board)

Power Supply Name	Tes point	Specification (V)	Remark
SUB1.8V	TP8700	1.74 - 1.90	-
SUB1.2V	TP8000	1.18 - 1.32	-
SUB3.3V	TP8701	3.19 - 3.46	-
SUB5V	TP8702	4.9 - 5.1	-
STB5V	TP5400	4.9 - 5.1	-

TC-L32X5H/L TNP4G526 (A-Board)

Power Supply Name	Test point	Specification (V)	Remark
SUB1.8V	TP8700	1.74-1.90	-
SUB1.2V	TP8100	1.18-1.32	-
SUB3.3V	TP8701	3.19 - 3.46	-
SUB5V	TP8702	4.95 - 5.25	-
STR5V	TP5400	4.9-5.1	-
31034	TP8101	1.4-1.6	

7.2 Ajuste de contraste por RF, aplica solo modelos TC-L32X5H Y TC-L32X5L.

INSTRUMENTOS	COMENTARIOS
Control remoto RF = SEÑAL EXT COLOR BAR	Patrón sprit color bar
PROCEDIMIENTO	COMENTARIOS
Entre al modo de servicio y con las teclas 1, 2 del control remoto seleccione el canal donde tiene el patrón Color bar.	
1 Seleccione el modo de ajuste como se muestra ADJUST VIVID CONTRAST Y MAX	Tiene que tener de fondo el patrón Color Bar.
Presione OK por mas de 3 segundos y observe que la operación se realice de forma Automática.	